

バトルバナー

BATTLE BANNER

タイプ G

サイズ
W800mm×H1,200mm

取り付け説明書

セット内容

① メディア
..... × 1枚

② Sカン
..... × 1個

③ リング
..... × 1個

①～③はメディアと同梱包部品です。


④ プラチナポール
2Mポールには⑤のカッチリくんが
付きます。
..... × 1本

⑤ カッチリくん
2Mプラチナポール用固定部材
..... × 1個




上記セット内容をご確認の上、右ページ
から記載しておりますStep1～Step4の
手順にて取り付け作業を行ってください。

Step 1




プラチナポールの長さを調整して先端に三角槍を装着します。
その後、メディア下部のハトメをプラチナポール下部のリングへネジで留めます。

Step 2




メディア中央のハトメに付属のリングを通してプラチナポールと一緒に留めます。

Step 3



プラチナポール先端のリングとメディア上部のハトメをSカンで留めます。

Step 4



メディアのよれが無くなるようにCの固定位置を調整します。
形が整ったら島上ポールスタンドへ差し込んで設置完了です。

取り付け完成図

